

# KRUPS








































































































## ESPRESSERIA AUTOMATIC



### Pour utilisation domestique seulement

Veuillez vous reporter à la carte de garantie pour plus de détails sur les conditions de garantie dans votre pays, avec un maximum de 3000 cycles par an. Cet appareil est destiné à une utilisation domestique uniquement et ne convient pas à une utilisation commerciale ou professionnelle. Toute utilisation de cette machine dans un contexte autre que domestique n'est pas couverte par la garantie du fabricant.

La garantie exclut les machines espressos ne fonctionnant pas ou mal par l'absence de nettoyage, de détartrage, ou par la présence de corps étrangers dans le broyeur.

Témoins lumineux					Signification
Vider le collecteur de marc 	Remplir le réservoir 	Clean	Calc	Marche / Arrêt 	
					L'appareil est prêt pour un cycle de café ou de vapeur.
					Clignotement simple : l'appareil est en phase de préchauffage ou en cycle d'initialisation.
					Double clignotement : un cycle de 2 cafés est en cours.
					Information Service Après-Vente dans le mode réglage des paramètres de fonctionnement.
					Vider le collecteur de marc (un cycle de 2 cafés est en cours).
					Vider le collecteur de marc + nettoyer le tiroir + vider le bac récolte-gouttes.
					Vérifier le collecteur de marc absent ou mal positionné. Vérifier le tiroir de nettoyage absent ou mal positionné.
					Réglage de la dureté de l'eau.
					Remplir le réservoir d'eau. Vérifier le réservoir d'eau absent ou mal positionné.
					Le cycle café a été interrompu par manque d'eau. Remplir le réservoir d'eau.
					Réglage de la coupure automatique auto-off.
					Programme de nettoyage demandé ou en cours.
					Programme de nettoyage : préparation du cycle de nettoyage ou de rinçage.
					Réglage de la température du café.
					Programme de détartrage demandé ou en cours.
					Programme de détartrage : préparation du cycle de détartrage ou de rinçage.
					Cycle de rinçage du programme de détartrage : demande de vider le réservoir d'eau, de le rincer et de le remplir d'eau fraîche.
					Demande rinçage long (environ 150 ml) voir page 5.
					Rinçage long en cours.
					Clignotement permanent : anomalie de fonctionnement.



: Témoin éteint  
: Témoin allumé



: Témoin clignotant  
: Témoin en double clignotement

## SOMMAIRE

	PAGE
<b>DESRIPTIF</b> .....	1
Signaux d'avertissement	
Éléments d'information sur le café espresso	
Consignes de sécurité	
<b>AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION</b> .....	3
MESURE DE LA DURETÉ DE L'EAU	
CARTOUCHE CLARIS - AQUA FILTER SYSTEM	
<b>RÉGLAGES</b> .....	4
RÉGLAGE DE DURETÉ DE L'EAU	
RÉGLAGE DE TEMPÉRATURE DU CAFÉ	
RÉGLAGE DU MÉCANISME DE COUPURE AUTOMATIQUE DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	
PRÉPARATION DE L'APPAREIL .....	5
RINÇAGE DES CIRCUITS	
PRÉPARATION DU BROYEUR	
<b>PRÉPARATION D'UN ESPRESSO ET D'UN CAFÉ</b> .....	6
PRÉPARATION D'UN ESPRESSO (DE 20 À 70 ML)	
PRÉPARATION D'UN CAFÉ (DE 80 À 220 ML)	
FONCTION 2 TASSES	
<b>PRÉPARATIONS AVEC DE LA VAPEUR</b> .....	7
MOUSSE DE LAIT	
SET AUTO-CAPPUCCINO XS6000	
<b>ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL</b> .....	8
VIDANGE DU COLLECTEUR DE MARC DE CAFÉ, DU TIROIR À CAFÉ ET DU BAC RÉCOLTE-GOUTTES	
RINÇAGE DU CIRCUIT CAFÉ	
PROGRAMME DE NETTOYAGE	
PROGRAMME DE DÉTARTRAGE .....	10
PROGRAMME DE RINÇAGE LONG	
ENTRETIEN GÉNÉRAL .....	12
<b>TRANSPORT DE L'APPAREIL</b>	
<b>PRODUIT ÉLECTRIQUE OU ÉLECTRONIQUE EN FIN DE VIE</b>	
<b>PROBLÈMES ET ACTIONS CORRECTIVES</b> .....	13
<b>RECETTES</b> .....	14

Photos non contractuelles

## accessoires (vendus séparément)



F 088  
Cartouche  
Clariss -  
Aqua Filter  
System  
(non fournie)



XS 4000  
KRUPS  
nettoyant liquide  
pour système  
Cappuccino  
(non fourni)



XS6000  
Set Auto  
Cappuccino  
(non fourni)



F 054  
Poudre  
de détartrage  
(1 sachet  
fourni)



XS 3000  
Tablette de  
10 pastilles  
de nettoyage  
(2 pastilles  
fournies)

# DESCRIPTIF

Poignée / couvercle réservoir d'eau

Couvercle de réservoir café en grains

Réservoir d'eau

Réservoir café en grains

Bouton de réglage de la finesse de broyage

Grille repose-tasses

Notice spéciale entretiens

Bouton rotatif volume café

Tiroir à café

Buse vapeur

Collecteur de marc de café

Sorties café, poignée réglables en hauteur

Flotteurs de niveau d'eau

Grille et bac récolte-gouttes amovible

Goulotte pastille de nettoyage

Bouton de réglage de la finesse de broyage

Afficheur digital réglage des paramètres

Broyeur à meules en métal



Vue de dessus

Touche vapeur

Touche et témoin lumineux "marche/arrêt"

Touche café fort

Bouton rotatif volume café

Touche café standard

Témoin lumineux "vider le marc à café" et "vider le bac récolte-gouttes"

Témoin lumineux "détartre"

Témoin lumineux "remplir le réservoir d'eau"

Témoin lumineux "nettoyer"

Touche "rinçage/entretiens"



Photos non contractuelles

## Signaux d'avertissements



Voyant allumé



Vider le collecteur de marc de café, le bac récolte-gouttes et le tiroir à café



Procéder au nettoyage



Voyant clignotant



Remplir le réservoir d'eau



Procéder au détartrage



Procéder au rinçage long

Chère Cliente, cher Client,

Nous vous félicitons pour l'achat de cette Espresseria Automatic Krups. Vous en apprécierez aussi bien la qualité du résultat en tasse que la grande facilité d'utilisation.

Espresso ou lungo, ristretto ou cappuccino, votre machine à café / espresso automatique a été conçue pour vous permettre de savourer à la maison la même qualité qu'au bistrot, quelque soit le moment dans la journée ou dans la semaine où vous le préparerez.

Grâce à son Compact Thermoblock System, sa pompe 15 bars et parce qu'elle travaille exclusivement à partir de café en grains fraîchement moulus juste avant extraction, votre Espresseria Automatic vous permettra d'obtenir une boisson contenant un maximum d'arômes, recouverte d'une magnifique crème épaisse et dorée couleur chamois, un produit provenant de l'huile naturelle des grains de café.

L'espresso n'est pas servi dans une tasse à café traditionnelle, mais plutôt dans de petites tasses en porcelaine. Pour obtenir un espresso à une température optimale et une crème bien compacte, nous vous conseillons de bien faire préchauffer vos tasses.

Après certainement plusieurs essais, vous trouverez le type de mélange et de torréfaction du café en grains correspondant à vos goûts. La qualité de l'eau utilisée est aussi bien sûr un autre facteur déterminant dans la qualité du résultat en tasse que vous obtiendrez.

Vous devez vous assurer que l'eau est fraîchement sortie du robinet (afin qu'elle n'ait pas eu le temps de devenir stagnante au contact de l'air), qu'elle est exempte d'odeur de chlore et qu'elle est froide.

Le café espresso est plus riche en arôme qu'un café filtre classique. Malgré son goût plus prononcé, très présent en bouche et plus persistant, l'espresso contient en fait moins de caféine que le café filtre (environ 60 à 80 mg par tasse en comparaison avec 80 à 100 mg par tasse). Cela est dû à une durée de percolation plus courte.

Grâce à sa grande simplicité de manipulation, la visibilité de tous ses réservoirs ainsi que ses programmes automatiques de nettoyage et de détartrage, votre Espresseria Automatic vous apportera un grand confort d'utilisation.

## Important: Consignes de Sécurité

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de l'appareil et conservez-le : une utilisation non conforme dégraderait Krups de toute responsabilité.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur reliée à la terre. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.
- Veillez à ne pas poser l'appareil sur une surface chaude telle qu'une plaque chauffante ni à l'utiliser à proximité d'une flamme nue.
- Retirez immédiatement la prise secteur si vous constatez une anomalie quelconque pendant le fonctionnement.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour retirer la prise secteur.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un plan de travail.
- Ne laissez pas votre main ou le câble d'alimentation sur les parties chaudes de l'appareil.
- Ne laissez jamais tremper l'appareil, le fil ou la prise électrique dans l'eau ou dans un autre liquide.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil afin d'éviter tout danger, faites obligatoirement remplacer le câble d'alimentation par un centre agréé KRUPS.
- Reportez-vous toujours aux instructions pour le détartrage de l'appareil.
- Protégez l'appareil de l'humidité et du gel.
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a subi un dommage. Dans un tel cas, il est conseillé de faire examiner l'appareil par un centre agréé KRUPS (consultez la liste dans le livret Service KRUPS).
- Excepté pour le nettoyage et le détartrage selon les procédures du mode d'emploi de l'appareil, toute intervention sur l'appareil doit être effectuée par un centre agréé KRUPS.
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et consommables agréés KRUPS pour votre appareil.
- Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Débranchez l'appareil dès que vous cessez de l'utiliser pendant une longue période et lorsque vous le nettoyez.
- Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard, ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.
- L'emploi de prises multiples et/ou rallonges est déconseillé.
- Ne mettez pas d'eau dans le réservoir à café en grains et/ou sous trappe d'entretien.
- Faites attention à l'orientation de la buse Vapeur pour éviter tout risque de brûlure.
- En cas d'absence de détartrage, de nettoyage ou d'entretien régulier ou suite à la présence de corps étranger dans le broyeur, la garantie de votre appareil (voir document séparé) ne pourra être prise en compte.

## Limites d'utilisation

Cette machine Espresso ne doit être utilisée que pour la préparation d'espressos ou de cafés, pour faire mousser le lait et chauffer des liquides. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour les endommagements éventuels découlant de l'utilisation de l'appareil à des fins non autorisées, de mauvais branchements, manipulations, opérations et réparations hasardeuses. Les garanties de maintenance deviendront nulles dans de telles circonstances.

Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique à l'intérieur de la maison. Il n'est pas conçu pour une utilisation commerciale ou professionnelle.